

## Kezelési útmutató



## WiiM Voice Remote távvezérlő

# 1. Bevezetés



A WiiM célja a legegyszerűbben használható, megfizethető, Hi-Fi minőségű, veszteségmentes zenefájlokat is megszolgáltató multiroom hangrendszer biztosítása minden zenekedvelőnek.

A WiiM Voice Remote egy opcionális kiegészítő a WiiM Mini és Pro zenelejátszók számára. Lehetővé teszi, hogy hangutasításokkal keressünk a tartalmak között és vezéreljük a lejátszót az Amazon Alexa hangasszisztens használatával. A Voice Remote-tal indítható és szüneteltethető a lejátszás, ugorhatunk a következő zeneszámbra, állíthatjuk és lenémíthatjuk a hangerőt, kedvenceink között választhatunk.

A WiiM Voice Remote 4 darab testre szabható gombbal rendelkezik, amelyekhez kedvenc zenék vagy vezérlő funkciók is rendelhetőek.

Csak párosítsd a távvezérlőt egy WiiM Mini, Pro vagy Pro Plus lejátszóval a WiiM Home alkalmazáson keresztül, és máris vezérelheted a zenelejátszást a hangoddal!

## 2. A csomag tartalma

A Voice Remote mellett a gyári üzembe helyezési útmutatót találjuk csak, a használatához szükséges 2 darab AAA elem nem tartozék.

## 3. Műszaki adatok

Áramellátás:	2 darab AAA elem (nem tartozék)
Bluetooth:	v5.0
Hatótáv:	Gombok lenyomása max. 15 méterig, hangparancsok max. 9 méterig
Tömeg:	50 gramm
Fizikai méretek:	38×15×157 mm

## 4. Kezelőgombok



### Kezelőgombok és funkcióik:

Főkapcsoló	Bekapcsolja, illetve készenléti módba kapcsolja a lejátszót
Mikrofon	Tartsd nyomva a hangparancsi kadása közben!
Hangerő +	Kimeneti hangerő növelése
Hangerő -	Kimeneti hangerő csökkentése
Előző/Következő	Lejátszási litánál az előző/következő számra ugrik
Forrásválasztó	Hálózat, Bluetooth, vonalbemenet és digitális bemenet források között vált
Némitás	Ki- és bekapcsolja a lejátszó hangkimenetét
PLAY (a kerek tárcsa közepén)	Lejátszás indítása, szüneteltetése

## 5. A távvezérlő párosítása

A Voice Remote távvezérlőt használat előtt Bluetooth-on párosítani kell egy WiiM lejátszóhoz!

## 5.1 A két AAA elem behelyezése

1. Vedd le a Voice Remote hátlapját!
2. Helyezd be két darab AAA méretű ceruzaelemet (nem tartozék a távvezérlőhöz)!
3. Helyezd vissza a távvezérlő hátlapját!
4. Kapcsold párosítás módba a távvezérlőt: 2 másodpercen keresztül tartsd lenyomva a forrásválasztó és a némitás gombokat!



## 5.2 Párosítás a lejátszóval

1. Indítsd el a WiiM Home mobilalkalmazást!
2. A főképernyő alján a Device fülre kattints, majd a kívánt lejátszó beállítások ikonjára! A megjelenő opciók listáján lefelé görgetve keresd meg a Remote menüpontot!
3. Ha a Voice Remote párosítás módban van, akkor az alábbi képernyőknek megfelelően kiválaszthatjuk a zöld Pair The Remote gombbal:



## 5.3 A távvezérlő használata

Próbáld ki a lejátszást vezérlő funkciókat:

- Lejátszás/szünet a PLAY gombbal
- Némitás be/ki
- Hangerő állítása
- Előző, következő számra ugrás
- Váltás a bemenetek között

Programozható gombok:

- Alaphelyzetben az 1–4 gombok a WiiM Home alkalmazásban meghatározott első 4 PRESET-re mutatnak. Ezek lehetnek lejátszási listák, internetes rádióadók, stb.

### 5.3.1 Amazon Alexa hangvezérlés

A távvezérlő mikrofonjának használatához jelentkezz be előbb az Amazon fiókodba a WiiM Home alkalmazáson belül a vezérelni kívánt lejátszóval!

- Tartsd lenyomva a Voice Remote **Mikrofon** gombját, miközben a hangparancsot kimondod!
- Próbáld ki tetszőleges utasításokat (a gombnyomás miatt itt nem kell előbb az „Alexa” szót kimondani), mint pl. „Play daily lift from Spotify”, „Volume 5”, „Play Pandora”, stb.

## 6. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FONTOS, ŐRIZD MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ, OLVASD EL FIGYELMESEN!

1. Olvasd el ezeket az utasításokat!
2. Őrizd meg ezeket az utasításokat!
3. Vedd figyelembe az összes figyelmeztetést!
4. Kövesd az összes utasítást!
5. Ne használd a készüléket víz közelében!
7. Csak száraz ruhával tisztítsd!
8. Ne helyezd hőforrások, például radiátorok, kályhák vagy egyéb hőtermelő készülékek közelébe (beleértve az erősítőket is)!
9. Minden szervizelést bízz szakképzett személyzettel! Szervizelés szükséges, ha folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leesett.
10. A tűzveszély kockázatának csökkentése érdekében NE tedd ki a terméket esőnek, folyadéknak vagy nedvességnek!
11. NE tedd ki a terméket csepegő vagy fröccsenő folyadéknak, és ne helyezd folyadékkal töltött tárgyak (például váza) közelébe!
12. Tartsd távol a terméket tűztől és hőforrásoktól! NE helyezz nyílt lángot, például égő gyertyát a közelébe!
13. NE végezz jogosulatlan változtatásokat ezen a terméken!
14. NE használd járművekben vagy csónakokban!
15. Apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek. 3 év alatti gyermekektől távol tartandó!

### EU megfelelésségi nyilatkozat

A Linkplay Technology Inc. ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A termék az Európai Unió tagországaiban használható (csak beltérben).